

WURZELBESEITIGUNG

Selbstaufnehmende langsam laufende Rohrfräse

Wurzeln aller Durchmesser,
zylindrisch nach unten fräsen bis 1 m Tiefe



Nach dem Fräsen bleibt ein Loch ...



Keine umherfliegenden Teile



... in das sofort gepflanzt werden kann

Scheibenradfräse

Hochtourig laufende Fräse



Kegelspalter

Zum Spalten umgeklappter Wurzelteller
Das Holz der Wurzeln wird abgefahren,
anhaftender Boden verbleibt auf der Baustelle



Sortiergreifer

Zum Verladen von Wurzelteilen oder Spänen
bzw. zum Verfüllen der Löcher mit Boden

